






Daybed UK Single




4330439NUK
4330639NUK
4330739NUK
4330939NUK

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	Her Majesty
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	










- D Montageanleitung
- FR Notice de montage
- NL Handleiding voor de montage
- CZ Montážní návod
- HU Szerelési útmutató
- TR Montaj talimati
- GB Assembly instructions
- IT Istruzioni di montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SK Návod na montáž
- RO Instrucțiuni de montaj
- RU Инструкция по монтажу






1  1/4" X 3/4" X 8	2  1/4" X 1 3/16" X 16	3  1/4" X 1 9/16" X 12	4  5/16" X 2 1/4" X 4	5  4mm X 1
--	--	--	---	--

4330439NUK 4330639NUK 4330739NUK 4330939NUK	#:T4330439N-00
---	---------------------------










1  1/4" X 3/4" X 8	2  1/4" X 1 3/8" X 6	3  1/4" X 1 9/16" X 6	4  1/4" X 6	5  4mm X 1
6  Wrench X 1				

4330439NUK
4330639NUK
4330739NUK
4330939NUK


#:T4144719LS-01











Box 1/2

C		D		V		W		N	
X 1		X 1		X 1		X 1		X 2	
P		O		X		Y		Z	
X 2		X 50		X 50		X 25		X 4	

	4330439NUK	4330639NUK	4330739NUK	4330939NUK
C	UK00289X	UK00294X	UK00299X	UK00304X
D	UK00290X	UK00295X	UK00300X	UK00305X
H	UK00007X	UK00007X	UK00007X	UK00007X
V	T960450	T960450	T960450	T960450
W	T960460	T960460	T960460	T960460
N	T950950	T950950	T950950	T950950
P	T950960	T950960	T950960	T950960
O	UK00001X	UK00001X	UK00001X	UK00001X
X	T926370	T926370	T926370	T926370
Y	T926380	T926380	T926380	T926380
Z	T926650	T926650	T926650	T926650


H	
X 2	

Box 2/2


				
X 1	X 1	X 1	X 1	X 1
				
X 1	X 1	X 2		

	4330439NUK	4330639NUK	4330739NUK	4330939NUK
A	UK00287X	UK00292X	UK00297X	UK00302X
B	UK00288X	UK00293X	UK00298X	UK00303X
E	T965690	T965690	T965690	T965690
F	T936370	T936370	T936370	T936370
G	UK00291X	UK00296X	UK00301X	UK00306X
H	UK00007X	UK00007X	UK00007X	UK00007X
I	T926340	T926340	T926340	T926340
J	T926350	T926350	T926350	T926350
K	T960410	T960410	T960410	T960410



1





#:T4330439N-00



2





#:T4330439N-00



100%













80%




4



100%








#:T4330439N-00



X 8


5



100%




#:T4330439N-00




X 12






6.1






6.2



6.3








100%





#:T4144719LS-01



X 6




X 6






100%



#:T4144719LS-01






100%




#:T4144719LS-01




X 6






11.1




11.2





11.3




How to lock caster?




How to unlock caster?





MAX: 1900 mm x 900mm x 152mm





D	Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB	After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.
FR	Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.
IT	Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL	Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL	Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby w elementach łączeniowych. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ	Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.
SK	Po cca 4 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU	Húzza utána – kb. 5 hét múlva – az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket a biztonság érdekében.
RO	Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precum și toate elementele portante de legătură.
TR	Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 hafta sonra tekrar sıkınız.
RU	Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прикл. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
FR	Veillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
IT	Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhňoucí čisticí prostředky.
SK	Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.
HU	Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsztátású tisztítószer.
RO	Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.



D	Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
FR	Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit.
IT	Non superare il carico massimo indicato. Altrimenti il mobile rischia di rovinarsi o frantumarsi.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W przeciwnym razie mebel może zostać uszkodzony lub zniszczony.
CZ	Nepřekračujte uvedená maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.
SK	Neprekročte uvedené maximálne zaťaženia. V opačnom prípade sa môže nábytok poškodiť alebo zničiť.
HU	Tartsa be az engedélyezett maximális terhelhetőséget/teljesítményt. Különben a bútor és annak alkatrészei megsérülhetnek, tönkre mehetnek.
RO	Nu depășiți solicitările maxime specificate. Altfel puteți să deteriorați sau să distrugeți piesa de mobilier.
TR	Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi taktirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.